




РОССИЯ

ОАО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байгородова, 52

**Модульная спальня "ВЕРОНА"****Тумба прикроватная****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация фурнитуры

№1	Бинт-конфириаг амортизатор	Ф2	Ключ	Ф7	Ручка показана условно
	Ø 10				
22 шт.					
№5	Шуруп 4х20	Ф4	Шуруп 35х16	Ф5	Гвоздь 2х20
12 шт.					
№8	Шуруп 3х20	Ф9	Эксцентрик	Ф13	Порядник
20 шт.					
№15	Винт 4х35	Ф22	Шайба мебельная	Ф16	Шкант 8х30
4 шт.					
№3	Шуруп 4х6	Ф4	Шуруп H L=46мм	Ф2	Резинка
12 шт.					
№10	Шток эксцентрика	Ф10	Профиль H L=46мм	Ф1	Гвоздь
4 шт.					
№11	Винт 4х35	Ф22	Шайба мебельная	Ф11	Гвоздь
4 шт.					

Спецификация деталей

	Наименование	Н/Поз	Кол-во	Размеры, мм
	Стенка вертикальная левая, правая	71	2	465x362
	Стенка горизонтальная	72	1	418x362
	Крюшка	73	1	452x382
	Плинтус	74	1	418x80
	Стенка задняя (ДВП)	75	2	45x198
	Ящик 2 ящ.			
	Дно ящика	76	2	368x348
	Стенка наклонная ящика	20	2	447x189
	Задняя, передняя стенка ящика	19, 19а	4	360x118
	Стенка боковая ящика	77	4	350x138

Установка шариковых направляющих




Схема установки задней стенки и дна ящиков.

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность плиток и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных механизмов

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

Схема сборки ящика





Схема сборки каркаса



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойств изделия.

Издание готово к эксплуатации.

Все замечания и пожелания присыпайте по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru