




**РОССИЯ**  
**ОАО "Можгинский лесокомбинат"**  
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбординова, 52  
**Модульная спальня "Верона"**  
**Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять бруск, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

**Шкаф 2x дв с ящиками**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

*Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.*

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

**ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ**

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

## Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	45, 45а	2	2223x554
Стенка горизонтальная	46	2	868x554
Стенка горизонтальная	3	1	868x554
Плинтус	4	2	868x80
Стенка горизонтальная	47	1	902x574
Полка	48	2	288x540
Стенка вертикальная перегородка	49	1	1407x554
Стенка горизонтальная малая	50	1	292x554
Стенка задняя (ДВП0)	51	4	895x537
Дверь левая, правая	11, 11а	2	1754x447
Ящик (2шт):			
Стенка ящика накладная	14	2	897x189
Стенка ящика передняя	15	2	810x118
Стенка ящика задняя	15а	2	810x118
Стенка ящика боковая	17	4	500x138
Дно ящика (ДВП0)	18	2	818x498

## Спецификация фурнитуры

<b>φ1</b> Винт-конфирмат  44 шт.	<b>φ2</b> Ключ  2 шт.	<b>φ3</b> Шуруп 4х33  12 шт.	<b>φ4</b> Шуруп 4х16  32 шт.	<b>φ5</b> Гвоздь 2х20  76 шт	<b>φ6</b> Полко-держатель  8 шт.
<b>φ7</b> Планка петли  6 шт.	<b>φ8</b> Корпус петли  6 шт.	<b>φ9</b> Ручка  6 шт	<b>φ10</b> Амортизатор  8 шт	<b>φ11</b> Подпятник  8 шт	<b>φ12</b> Подвес  2 шт
<b>φ13</b> Профиль Н L=290мм  3 шт.	<b>φ14</b> Заглушка к конфирмату  24 шт	<b>φ15</b> Штангодержатель  2 шт	<b>φ16</b> Штанга металлическая овальная L=552мм  1 шт	<b>φ17</b> Шуруп 3х20  32 шт.	<b>φ18</b> Профиль Н L=558мм  3 шт.
<b>φ19</b> Шайба мебельная  32 шт.	<b>φ21</b> Шкант  4 шт	<b>φ22</b> Шариковая направ.  2 компл. L=500*	<b>φ23</b> Винт 4х35  8 шт.	<b>φ24</b> Шуруп 35х16  12 шт.	
<b>стяжка межсекционная</b>					
<b>Винт</b>  2 шт.	<b>Муфта стяжки</b>  2 шт.				

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока


Все замечания и пожелания

присылайте по адресу :

lesok2@udm.net

www.mozhgamebel.ru

## Схема регулировки двери



### Регулировка по высоте (III-III)

Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.


### Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

### Регулировка наложения двери (II-II)


Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

## Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

## Установка шариковых направляющих



## Схема установки задней стенки шкафа и ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

